

滙信財經有限公司

Realink Financial Information Limited

查詢熱線 Enquiry Hotline: 8206 2668

[www.iEx.hk](http://www.iEx.hk)



Online Gain

Online Gain 用戶手冊



【圖1】

注意：以上功能、版位、格式及內容只供參考，本公司有權隨時修改，而無須另行通知。

## 聲明

本機提供及發放的資料及內容只供參考，並非投資建議。本公司對通過此機發放資料的內容概不負責，對其準確性、可靠性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對任何因該等資料及內容的任何錯誤、遺漏及更新延誤而招致的損失承擔任何責任。

# 目 錄

1.	基本操作 .....	3
1.1.	啟動 Online Gain.....	3
1.2.	重新接駁報價服務 .....	3
1.3.	關閉報價服務 .....	3
1.4.	切換至手機功能 .....	3
2.	港股報價 .....	4
2.1.	陰陽燭圖 .....	4
2.2.	認股証 .....	5
3.	股票及期貨交易 .....	7
3.1.	股票交易畫面 .....	7
3.2.	證券買入 / 沽出 .....	7
3.3.	證券更改 / 取消盤 .....	8
3.4.	查閱證券戶口資料及交易狀況 .....	9
3.5.	期貨交易 .....	9
3.6.	期貨更改 / 取消盤 .....	10
3.7.	查閱期貨戶口資料及交易狀況 .....	10
3.8.	登出交易功能 .....	10
4.	同步監察 .....	10
4.1.	進入同步監察功能 .....	10
4.2.	設定同步監察功能 .....	11
	(適用於【股票】、【期貨】、【本地指數】、 【外匯】、【認股証】)	

# 目錄

4.3. 同步監察內容重新排序 .....	11
4.4. 到價提示 .....	12
4.4.1. 編輯到價提示價格 .....	13
4.4.2. 開啟或關閉警報提示功能 .....	14
4.4.3. 設定到價提示警報模式選項 .....	14
4.4.4. 刪除到價提示設定 .....	14
4.4.5. 設定新聞提示 .....	14
4.5. 刪除同步監察資料 .....	15
<b>5. 期貨 .....</b>	<b>15</b>
5.1. 進入期指報價 .....	15
5.2. 更改期貨內容排序 .....	16
<b>6. 設定 .....</b>	<b>16</b>
6.1. 更新時間 .....	16
6.2. 更改交易密碼 .....	16
<b>7. 注意事項 .....</b>	<b>17</b>

## 1 基本操作

### 1.1. 啟動 Online Gain

- 按下 Online Gain 頂端開關按鈕約 3 秒直至屏幕有畫面顯示
- Online Gain 將啟動 GPRS 流動數據服務及自動連接伺服器 (請留意屏幕上方是否出現「G」字圖示，以確保 Online Gain 已連接網絡 (如沒有，請嘗試關機再開) )。

### 1.2. 重新接駁報價服務



- 於主目錄點選「設定」
- 於副目錄點選「系統重置」

### 1.3. 關閉報價服務

- 按下 Online Gain 頂端開關按鈕約 3 秒直至屏幕沒有畫面顯示 (此方法將同時關閉手機)

### 1.4. 切換至手機功能



- 於主目錄點選「手機」

## 2 港股報價



- 於主目錄點選「港股」 (如【圖 2.A】)
- 按「鍵盤」 鍵，輸入股票代號，再按「確定」鍵或按「鍵盤」 鍵確定

### 2.1. 陰陽燭圖

方法 1：

- 在「港股報價」畫面按「陰陽燭」 鍵查閱已選股票的陰陽燭圖
- 進入畫面後按 或 鍵查閱各交易日的資料

方法 2：

- 按「鍵盤」 鍵並輸入欲查閱陰陽燭圖的股票號碼再按「陰陽燭」鍵
- 進入畫面後按 或 鍵查閱各交易日的資料




【圖 2.A】

### 2.2. 認股証

- 您亦可在「港股」畫面按 鍵查閱股票的「相關認購證」、「相關認沽證」、「相關牛證」及「相關熊證」。



按「新聞」 鍵查閱該股票的相關新聞。進入畫面後可按 或 鍵查閱不同時間的相關新聞。按「返回」 鍵返回報價畫面



(\* 只適用於串流報價服務計劃，001 計劃詳情請參閱公司網頁)

在交易紀錄內，交易時間與成交量中間的數字分別代表表以下意思：

- D 碎股成交
- M 非自動對盤或特別買賣單位的非兩邊客成交
- P 開市前成交 (指交易在開市前已達成，其中包括在上個交易日收市前達成而未及輸入系統的成交)
- U 競價成交
- X 非自動對盤或特別買賣單位的兩邊客成交
- Y 自動對盤的兩邊客成交
- " " 自動對盤的非兩邊客成交
- \* 成交已遭反駁 / 取消

### 3 股票及期貨交易

#### 3.1. 股票交易畫面

- 於主目錄點選「交易」
- 您或可在股票報價頁面使用捷徑 (即按一下股票報價內「買價」或「沽價」)，便可直接進入本機的交易畫面。  
(適用於滙信交易客戶)

#### 3.2. 證券買入 / 沽出

- 於副目錄，按需要點選「證券買入」或「證券沽出」
- 或於股票報價畫面按「買價」/「沽價」，便可直接進入交易畫面。



- 輸入交易密碼及提交密碼
- 進入落盤畫面
- 如欲更改落盤價格，可直接點選「價框」後輸入價格或點選「價框」後輸入價格或點選「←」或「→」鍵以調整價格
- 如欲更改數量，可直接點選「量框」後輸入數量或點選「←」或「→」鍵以調整數量
- 按「買入」或「沽出」鍵，進入指示確認頁
- 按「確定」進行交易指示或「取消」來取消交易指示  
(註：如選擇競價盤則不需要輸入股票價格。預設盤輸入時間為收市後 17:00 至翌日 08:59，競價限價盤輸入時間為 09:00-09:20。詳情請瀏覽聯交所網頁。)



### 3.3. 證券更改 / 取消盤

- 於副目錄，按需要點選「證券狀況」以更改或取消已落盤指令
- 在「狀況」版面裡選擇交易中的股票，然後會出現「詳細交易狀況」畫面
- 按需要選擇「取消盤」或「改盤」
- 按「確定」或「取消」確認該指示

### 3.4. 查閱證券戶口資料及交易狀況

- 於副目錄，按需要點選「證券戶口」以查閱戶口資料或「證券狀況」以查閱交易狀況



### 3.5. 期貨交易

- 於副目錄點選「期貨交易」
- 可直接在期貨報價畫面內「買」或「沽」的欄內直接選擇指數，所選擇的指數及類型便會即時顯示在期貨交易畫面上。(適用於期貨交易客戶)  
\* 只須於 T+1 欄內加上「✓」，便可於夜市進行交易或將正常時段買賣盤有效至夜市時段。



### 3.6. 期貨更改 / 取消盤

- 於副目錄，按需要點選「期貨狀況」以更改或取消已落盤指令
- 在「期貨狀況」版面裡選擇交易中的產品編號，然後會出現「詳細交易狀況」畫面
- 按需要選擇「取消盤」或「改盤」
- 按「確定」或「取消」確認該指示



### 3.7. 查閱期貨戶口資料及交易狀況

- 於副目錄，按需要點選「期貨戶口」以查閱戶口資料或「期貨狀況」以查閱交易狀況

### 3.8. 登出交易功能



- 於副目錄，按「登出」

## 4 同步監察

### 4.1. 進入同步監察功能



- 於主目錄點選「監察」 鍵或按「鍵盤」 鍵再按「監察」鍵
- 按  或  鍵查閱監察表內更多相關資料

### 4.2. 設定同步監察功能 (適用於【股票】、【期貨】、【本地指數】、【外匯】及【認股証】)

- 於【股票】、【期貨】、【本地指數】、【外匯】及【認股証】的報價畫面按  或  鍵；畫面會顯示「加進同步監察？」字樣，再按「是」鍵確定或「否」退出

### 4.3. 同步監察內容重新排序

同步監察之內容以先後設置作排序，如欲更改排序位置，請按以下步驟進行：

- 進入同步監察列表 > 點選欲更改次序之內容索引 > 至該內容索引有黃色外框顯示 > 按  或  鍵至合適的位置 (可往上頁或往下頁) / 直接於屏幕點選欲到達之位置 (祇限同一頁) > 重按該內容索引 > 至取消黃色外框作完成更改。



#### 4.4. 到價提示 (只適用於【股票】、【期貨】、【本地指數】、【外匯】及【認股証】類)

- 進入同步監察列表
- 畫面右方欄顯示該監察的到價提示狀態：



同步	現價	升跌%	升跌	14:58
恒指	20198	▲1.7%	342	14:58
國企	9104	▲2.6%	233	
5	79.95	▲0.3%	0.25	
13	79.40	▲0.4%	0.30	
16	98.35	▲1.9%	1.85	
19	92.25	▲1.3%	1.20	
941	77.35	▲2.1%	1.60	
3323	6.89	▲1.3%	0.09	
939	5.32	▲4.7%	0.24	
388	115.7	▲1.4%	1.6	
2727	2.64	▲4.8%	0.12	
902	7.13	▲5.2%	0.35	

圖示	狀態
	● 沒有設定到價提示
	● 已設定高位或 / 及低位提示 ● 已開啟警報音提示
	● 已設定高位或 / 及低位提示 ● 已關閉警報音提示

- 如價格到達已設定之高位或低位，該到價提示會於屏幕彈出及發出響聲及震動 (視乎設置之警報模式選項，詳情請參閱 4.4.3) (需開啟警報音提示)

- 當 Online Gain 作出到價提示後，該到價提示警報將會自動關閉。如需再次使用警報提示，必須再次開啟警報提示 (請參閱 4.4.2. 開啟或關閉警報提示功能)

#### 4.4.1 編輯到價提示價格

- 於同步監察畫面點選右方的  圖示 (如【圖 4.4.1A】)
- 輸入「高位提示」及「低位提示」之價格再按「完成」鍵 (如【圖 4.4.1B】)
- 如已成功設定到價提示，畫面右方之圖示會轉變為  圖示 (如【圖 4.4.1C】)





【圖 4.4.1A】

【圖 4.4.1B】

【圖 4.4.1C】

#### 4.4.2 開啟或關閉警報提示功能

- 於同步監察畫面點選畫面右方的  或  圖示
- 按「警報提示」設定開啟或關閉警報提示功能

#### 4.4.3 設定到價提示警報模式選項

- 手機主目錄 > 鈴聲 > SIM 卡 1 訊息




響鈴 + 震動 自選 **2** - **11** 音調 1-10 > 按「確定」  
完成設定

震動 自選 **1** 靜音 > 按「確定」完成設定




#### 4.4.4 刪除到價提示設定

- 於同步監察畫面上按需要刪除到價提示的股票的現價
- 於左下角按「刪除」鍵刪除到價提示

#### 4.4.5 設定新聞提示


- 於同步監察畫面點選右方的 、 或  在「相關新聞」設定開啟或關閉功能

#### 4.5 刪除同步監察資料

- 於【股票】、【期貨】、【本地指數】、【外匯】及【認股証】的報價畫面按  或  鍵 或 於同步監察列表內點選欲刪除的監察至有黃色外框顯示後按  鍵
- 畫面顯示「從同步監察中刪除？」字樣，然後按「是」鍵確定或「否」退出

## 5 期貨 (附加收費服務)

#### 5.1 進入期貨報價

- 於主目錄點選「期貨」  進入期貨報價畫面




\* 按  及  鍵查閱各期貨報價

## 5.2. 更改期貨內容排序

可隨意好移動以下資料之顯示版面：

大型恆指期貨 即日	小型恆指期貨 即日	國企指數期貨 即日
大型恆指期貨 下月	小型恆指期貨 下月	國企指數期貨 下月


步驟如下：

- 點選欲移動之期貨內容 > 至該內容反白 > 按  鍵 > 完成該內容向上移。


## 6 設定



### 6.1. 更新時間

- 於主目錄點選「設定」 鍵進入系統設定目錄
- 於系統設定目錄點選「更新時間」可選擇更新資訊速度

### 6.2. 更改交易密碼 ( 只限有交易功能 )

- 於滙信主目錄點選「設定」 鍵進入系統設定目錄；
- 於系統設定目錄點選「更改交易密碼」進入畫面

## 7 使用 Online Gain 服務注意事項：

### 1) SIM 卡插槽

- 滙信 Online Gain 報價及交易服務：請把流動數據 SIM 卡插入 SIM 1 插槽。

### 2) 屏幕開屏時間

- 1. 可預設自動關屏時間。(時間會因服務計劃而有不同)
- 2. 手機主目錄 > 設定 > 手機設定 > LCD 背光 > 時間 ( 秒 ) > 於屏幕左右點按至所需關屏的時間。

### 3) 網絡連線

使用向滙信購置的 SIM 卡：

- 請直接把 SIM 卡插入 SIM 1 插槽便可自動設定網絡啟動。
- 使用其他網絡商提供的 SIM 卡，於手機功能按以下步驟設定：
  1. 手機主目錄 > 網絡 > WAP > 設定 > 選擇 SIM 卡 > 按「確定」> 按「返回」鍵退出；及
  2. 手機主目錄 > 網絡 > WAP > 設定 > 編輯設定檔 > 選擇 SIM 卡 > 選擇電話供應商名稱 > 按「確定」啟動設定檔 > 按「返回」鍵退出。

註：如要自行編輯接入點 (GPRS)，可按以下步驟：  
手機主目錄 > 網絡 > 帳號資料 > GPRS > 選擇電話供應商名稱 > 再按「GPRS 連結點」> 再按「編輯」> 輸入正確的接入點 > 按「選項」> 按「完成」> 按「返回」鍵退出。

#### 4) 設置定時開關機功能：

- 於手機功能按以下步驟進行設定：  
手機主目錄 > 設定 > 手機設定 > 定時開關機 > 選擇時間 > 於「狀態」選擇「啟動」> 選擇「開機 / 關機」> 編輯設定時間 > 按「確定」離開。  
注意：到關閉時間時，屏幕將提示是否關機，可點按「是」確定關機。  
\* 即使已設置各選項，狀態必須為開啓方有此功能。

#### 5) 屏幕觸控校準

- 如筆點位置不正確時，則需對觸摸屏進行重新校準。用戶可根據手機的提示，一步步完成觸摸屏校準。  
於手機功能：手機 > 設定 > 校準觸控筆 > 點按屏幕任何位置 > 點選畫面圖視箭頭中心。

#### 6) 維護及保養

注意：

- 切勿用尖利的硬物觸摸屏幕，及用力擠壓屏幕或機身。
- 為了避免火災、觸電等危險，請不要將本機暴露於雨中或潮濕環境，請將機身放置陰涼處。
- 請勿在高溫處使用或保存本機。高溫會縮短電子元件的壽命、損壞電池，並使某些塑料部分變形或融化。
- 請勿在低溫處使用或保存本機。當本機恢復常溫後，濕氣會在本機內部凝結，造成電路板的損壞。
- 請勿自行打開本機維修，非專業的處理可能會損壞本機，保養亦失效。
- 請避免摔落、敲打及震動本機，不當的外力可能導致本機內部電路損壞。
- 請勿使用化學溶劑或清潔劑清洗本機。
- 在保養期外發生的損壞，或在任何情況下此機因濫用、入水（液體）、疏忽或不合理的損耗而造成損毀，客戶則須依照本公司規定的零件及人工收費標準，支付此機的修理費用。（外置配件 USB 線、電池、充電器不設保養及維修）

## 7) 電池的維護

- 新電池需經過一次完全充電和放電的過程，才能達到最佳性能（首次充電 8 小時並使用至本機低電提示）。
- 當電池的通話時間和待機時間明顯縮短時，就需要購買新電池。
- 充電器不用時，請切斷電源。不要把電池連接在充電器上超過一個星期，過度充電會縮短電池的壽命。
- 若電量不足，會影響資訊的接收效果。

### 小貼事

- 如筆點位置不正確時，可在手機設定對觸摸屏進行重新校準。
- 在用手指觸摸屏幕操作時，最好用手指尖（指甲尖）或手寫筆均勻划動操作會比較流暢。
- 如使用其他網絡商提供的 SIM 卡，可將 SIM 卡放進插卡槽 2，撥號時選擇 SIM 卡 2 便可。
- 如收不到資訊，可嘗試將電源關閉然後重新開啟。
- 您可在此機更改交易密碼（只限有交易功能），切密把交易密碼洩漏給陌生人。